



Ingebruikname

Verwijder de beschermkap aan de bovenzijde van het instrument door deze eenvoudig naar boven te trekken.

Schakel het toestel in door **ON/OFF** in te drukken. voor een juiste meetwaarde dient met de sensor, ten minste 1 min., bloot te stellen aan de omgevingscondities. Zorg voor een zekere luchtstroming langs de sensor.

HOLD

HOLD-schakelaar indrukken totdat de indicatie HOLD verschijnt, vervolgens loslaten. Het toestel houdt nu de voorstaande meetwaarden vast. Om deze toestand op te heffen drukt men opnieuw op de HOLD-schakelaar.

MAX/MIN

Met de schakelaar MAX/MIN kan men, achtereenvolgend, de minimum en maximum meetwaarde opvragen welke tijdens de meting in het geheugen is opgeslagen. Aan de einde van de cyclus keert het toestel terug naar de normale bedrijfstoestand.

Om de minimum en maximum meetwaarde uit het geheugen te wissen, houdt men de MAX/MIN-schakelaar 3 sec. ingedrukt tot het display meldt 'rst'.

N.B. Indien niet gewist, blijven de maximum en minimum waarden opgeslagen in het geheugen, ook als het toestel wordt uitgeschakeld.

MODE

MODE-schakelaar indrukken om de aanwijzing te doen veranderen in °C, %RV of dauwpunt.

N.B. Alle metingen/berekeningen worden door het toestel per seconde uitgevoerd.

AUTO OFF

Ongeveer 10 minuten nadat het instrument in gebruik is genomen, zal het vanzelf uitschakelen. Als het toestel onbepaald moet blijven, houdt men de HOLD-schakelaar ingedrukt terwijl men het toestel aan zet.

N.B. als het toestel wordt uitgeschakeld, wordt ook deze instelling uitgeschakeld. Opnieuw inschakelen betekent dat de AUTO OFF 10 min. opnieuw als voorkeur instelling is ingeschakeld.

°C/°F

MODE-schakelaar 3 sec. indrukken om de eenheid te veranderen van °C naar °F.

Foutmelding

Het display meldt 'Err' als;

- ✓ er geen sensor aanwezig is of de verkeerde sensor is aangesloten (type 6100)
- ✓ er geen verbinding is met de sensor
- ✓ de sensor is vervuild of zichtbaar nat is
- ✓ het toestel defect is

Sensor

RV sensor zorgvuldig behandelen. Als de sensor vuil opneemt beïnvloedt dit de nauwkeurigheid. De sensor niet onderdompelen in water of enige ander vloeistof.

Het installeren of vervangen van de batterijen

De indicatie 'LO BAT' op het display, geeft aan dat de batterij spoedig moet worden vervangen.

Open het batterijvak aan de achterzijde van de meter. Verwijder de uitgeputte batterij en plaats drie nieuwe 1,5 V batterijen in de batterijhouder. Batterij type LR03 of AAA.

Let hierbij op dat de aanduiding van plus(+) en min(-) pool overeenkomen met de afbeelding in het batterijvak.