



GEbruik van de wekker / timer.

Plaats de batterij in de batterijhouder (of verwijder de isolatietrip).

Het venster zal dan '00 00' aangeven en het toestel is hiermee gereed voor gebruik.

Stel de eenheid van tijd in met behulp van de schuifschakelaar HR of MIN op de achterzijde. Het venster geeft aan '00^M 00^S' voor minuten & seconden en '00_H 00_M' voor uren & minuten.

Met de ● HR-MIN of ● MIN-SEC toets stelt men de gewenste looptijd in.

De tijdmeting wordt gestart met de ● START/STOP toets. Na het verstrijken van de ingestelde looptijd geeft het toestel alarm in de vorm van een geluidssignaal (gedurende 1 minuut) en knipperende cijfers op het venster waarbij de tijdmeting oploopt om de verstreken tijd (sinds het alarm) aan te geven.

Om de wekker/timer te stoppen drukt men toets ● START/STOP opnieuw in. De wekker zal de eerder ingestelde tijd aangeven (MEMORY).

Om de ingestelde looptijd te wissen drukt men toets ● HR-MIN en ● MIN-SEC gelijktijdig in. De aanwijzing op het venster wordt teruggesteld op '00 00'.

De wekker/timer kan ook oplopend de tijd meten. Hiervoor moet de aanwijzing worden ingesteld op '00 00'. De tijdmeting wordt nu gestart met de ● START/STOP toets.



EMC/RFI

De werking van het toestel kan nadelig worden beïnvloed onder invloed van een hoogfrequent elektromagnetisch veld.

ALGEMEEN.

Bij een vooraf ingestelde looptijd, geeft de keukenwekker/timer de resterende tijd aan vanaf het moment dat het toestel is gestart (COUNT DOWN). Het toestel kan ook de verstreken tijd aangeven vanaf het moment van activering van de start/stop functie (COUNT UP).

BATTERIJ VERVANGEN

Open de batterijhouder aan de achterzijde en plaats één batterij 1,5V, type LR03 of AAA, in het toestel volgens de polariteit zoals aangegeven op de behuizing (veer aan de onderzijde, lip aan de bovenzijde). Batterijdeksel terugplaatsen.

SPECIFICATIE

tijdmeting:	99 minuten & 59 seconden of 19 uur & 59 minuten
resolutie:	MIN = minuten & seconden HR = uren & minuten
batterij	1 x 1,5 V type LR03 of AAA
gebruiksduur:	batterij ca. 15000 uur
aanwijzing:	20 mm LCD karakters
afmetingen:	26 x 62 x 62 mm
gewicht:	52 g.

GARANTIE

De garantietermijn voor de wekker/timer bedraagt 1 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten.

VERANTWOORD VERWIJDEREN



Als het toestel wordt afgedankt, bevat het nog waardevolle materialen en helaas ook schadelijke stoffen. Lever het apparaat in bij een verzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur zodat het op een juiste en verantwoorde wijze kan worden verwerkt.